

METROLOGIC INSTRUMENTS , INC.

MS7820 Metrologic ®

Snímač čárového kódu

Instalační a uživatelská příručka



Celkový přehled

Snímač MS7820 Solaris je vysoce výkonný vertikální vícesměnný snímač čárového kódu, s nepřekonatelnou přesností při snímání čárových kódů vysoké hustoty je určen pro nasazení pro snímání velkého množství drobných položek. Každý snímač je standardně vybaven integrovanou RF EAS anténou. Kontrolní funkce mohou být nastaveny externě, nebo implementovány ve Flash firmware. Tyto vlastnosti společně s implementovaným vícenásobným rozhraním a diagnostickým displejem dělají z tohoto snímače ideální volbu pro maloobchod.

Snímač MS7820 má následující základní vlastnosti:

- Automatický start snímání
- Update firmware ve Flash ROM
- Deaktivační EAS anténa
- Podpora více rozhraní (USB, KBW, RS232, RS485)
- Uživatelská úprava a analýza nasnímaných dat
- Kompatibilní se systémy OPOS a JPOS
- Pomocný port RS232 pro připojení dalšího zařízení (snímač nebo váha)
- Uživatelsky výměnné kabely
- Číselný diagnostický indikátor
- Možnost vzdáleného řízení

Základní sestava			
Součást	Popis		
MS7820	Bar Code Scanner		
00-02407	MetroSelect [®] Configuration Guide		
00-02283	MS7820 Bar Code Scanner Installation and User's Guide		
57-57312-3	MS7820 EAS Cable - Checkpoint (External)		
57-57313-3	MS7820 EAS Cable - Sensormatic (External)		

	Volitelné příslušenství		
Součást	Popis		
MS7820 Scanner Interface Cables			
5S-5S <i>xxx</i> -3*	Straight, VLink Cable with short strain relief		
5S-5S <i>xxx</i> -N-3*	Straight, Direct Cable with short strain relief		
5S-5S002-3	Keyboard Wedge VLink Cable with Adapter Cable		
5S-5S006-N-3	468x (IBM) Direct Cable		
5S-5S213-N-3	USB Direct 12V (Type A Plus Power) Cable		
58-58235-3	USB 12VLink Cable (Type A)		
57-57499-3	RS232 Scanner AUX 12VLink Cable		
57-57499-N-3	RS232 Scanner AUX Direct Cable		
57-57500-N-3	RS232 Scale AUX Cable (Mettler-Toledo Viva)		
57-57501-N-3	AUX Cable (MT Viva Scale Handheld Scanner)		

	Volitelné příslušenství
Součást	Popis
Regulov	vaný síťový zdroj 12v 1,25 A
46-00862	Power Supply, United States / Japan
46-00863	Power Supply, Continental Europe
46-00864	Power Supply, United Kingdom
46-00865	Power Supply, China
46-00866	Power Supply, Australia
Součást	Popis
7800 vo	olitelné vnější okno
46-00867	7800 Replaceable Protective Outer Window

	Volitelné příslušenství
Součást	Popis
46-00868	Sestava pružného stojánku
	Pružný stojánek - součásti
0	
 Kryt ohebne Dlouhá ohe Základna s Plastový kr M4 x 0.7 x #8 x 1.00" ¼" vymeze 	É tyčkyQty. 1 Boná tyčkaQty. 1 tojánkuQty. 1 tojánkuQty. 1 yt základnyQty. 1 10-10N šrouby s plochou hlavouQty. 2 vruty do dřevaQty. 4 ovací podložkaQty. 2

	Volitelné příslušenství	
Součást	Popis	
46-00869	Sestava držáku na stěnu	
	Sestava držáku na stěnu součásti	
		5 ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
6		8
1. Krátká ohel	bná tyčka	Qty. 1
2. Kryt ohebn	é tyčky	Qty. 1
3. Plastové po	Qty. 1	
4. Plastový kryt základnyQty.		
5. Základna stojánkuQty.		
6. ¼" vymezo	ovací podložka	Qty. 2
7. M4 x 0.7 x 10-10N šrouby s plochou hlavouQty		
8. #8 x 1.00"	vruty do dřeva	Qty. 4

Snímač – základní vlastnosti

	MS7820 Základní vlastnosti
PROVOZNÍ	
Zdroj světla	<u>V</u> isible <u>L</u> aser <u>D</u> iode (VLD) @ 650 nm
Výkon laseru:	0.900 mW (peak)
Hloubka pole:	0 mm to 255.0 mm (0"- 10.0") for 0.33 mm (13 mil) bar code
Šířka snímaného pole:	38 mm (1.5") @ 15 mm (0.6"); 135 mm (5.3") @ 191 mm (7.5")
Rychlost snímání:	1800 scans/second
Snímací obrazec:	5 polí po čtyřech řadách všesměrový
Počet linek:	20
Min. šířka čáry:	0.127 mm (5.0 mil)
Možnosti dekódování: Všechny standardní symbologie lineárních čárov kódů	
Rozhraní:	Keyboard Wedge, RS232, USB, IBM 468x/469x
Kontrast čárového kódu:	35% minimum
Počet čtených znaků:	do 80ti znaků (maximální počet závisí na symbologii a hustotě čárového kódu)
Úhly otočení	360°, 60°, 60°
Zvuková indikace:	7 různých tónů nebo bez zvuku
Indikátor (LED):	Modé barvy
MECHANICKÉ	
Rorměry:	152 mm (6.0") H, 92 mm (3.6") D, 152 mm (6.0") W
Půdorys stojánku:	152 mm (6.0") x 64 mm (2.5")
Váha:	0.706 Kg (1.56 lbs)
Konektory:	Two: 10-pin modular RJ45 jacks One: 6-pin modular RJ45 jack
Kabely:	Standard 2.1m (7') straight; for other cables call Metrologic

Snímač – základní vlastnosti

	MS7820 Základní vlastnosti	
NAPÁJENÍ		
Vstupní napětí:	12VDC ± 0.25V	
Příkon:	4.8 W	
Provozní proud:	320 mA	
Použitý zdroj:	Class II; 12VDC @ 1.25A	
PROSTŘEDÍ		
Provozní teplota:	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Skladovací teplota:	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)	
Vlhkost:	5% až 95% relativní vlhkost (nekondenzující)	
Okolní světlo:	Up to 4842 LUX (450 foot candles)	
Nečistoty:	Snímač je odolný proti běžným nečistotám	
Větrání:	Není nutné	

Snímač – součásti



- Nárazuvzdorné výstupní okno 1
- 2 Tlačítko úspory energie



3 Tlačítko hlasitosti



4 Modrý LED indikátor



5 Reproduktor



- 6 Nastavení druhu tónu

7 Oblast připojení kabelů

Snímač – rozměry



Snímač – panel konektorů







Emulace klávesnice

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí.
- Odpojte klávesnici od hostitelského počítače
- Připojte konce Y kabelu do klávesnice a zásuvky pro klávesnici na počítači. Pokud je třeba použijte redukci DIN-PS2 pro správné použití zásuvek.
- Připojte síťový zdroj do zásuvky na komunikačním kabelu (použití zdroje je nutné)

Prověřte síťové napětí zdroje, aby odpovídalo napětí v síťové zásuvce.Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a být snadno dostupná

- 6. Připojte zdroj do elektrické sítě
- Snímač zahájí inicializační sekvenci. Modrá LED se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou diody střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač jednou pípne jako indikaci připravenosti k provozu.
- 8. Zapněte hostitelský počítač.

Poznámka výrobce:

Připojením snímače do příslušného portu hostitelského systému není zaručeno, že sejmutá informace bude přenesena korektně do uživatelského programu. Snímač a uživatelský program musí být nakonfigurovány pro úspěšnou komunikaci.



Integrované USB

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku USB kabelu do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí.
- Připojte druhý konec USB kabelu typu A do odpovídající zásuvky na hostitelském počítači.
- 4. Zapněte hostitelský počítač.
- Snímač zahájí inicializační sekvenci. Modrá LED se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou diody střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač jednou pípne jako indikaci připravenosti k provozu.



V základním nastavení je USB 7820 snímač konfigurován jako emulace USB klávesnice

Pro konfiguraci MS7820 jako USB sériové zařízení viz USB oddíl v MetroSelect Single-Line konfigurační příručce

Poznámka výrobce:

Připojením snímače do příslušného portu hostitelského systému není zaručeno, že sejmutá informace bude přenesena korektně do uživatelského programu. Snímač a uživatelský program musí být nakonfigurovány pro úspěšnou komunikaci.



RS232

1. Vypněte hostitelský počítač

2. Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí .

3. Zapojte 9ti kolíkový konektor komunikačního kabelu do příslušného sériového portu na počítači

4. Připojte síťový zdroj do zásuvky na komunikačním kabelu



Prověřte síťové napětí zdroje, aby odpovídalo napětí v síťové zásuvce.Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a být snadno dostupná

5. Připojte zdroj do elektrické sítě



6. Snímač zahájí inicializační sekvenci. Modrá LED se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou diody střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač jednou pípne jako indikaci připravenosti k provozu.

7. Zapněte hostitelský počítač.

Poznámka výrobce:

Připojením snímače do příslušného portu hostitelského systému není zaručeno, že sejmutá informace bude přenesena korektně do uživatelského programu. Snímač a uživatelský program musí být nakonfigurovány pro úspěšnou komunikaci.

IBM 46xx

- 1. Vypněte hostitelský počítač
- Zasuňte 10ti kolíkovou RJ45 zástrčku MVC kabelu do zásuvky ve snímači. Po propojení musíte slyšet cvaknutí.
- 3. Připojte druhý konec MVC kabelu do odpovídající zásuvky na hostitelském zařízení.
- 4. Zapněte hostitelský počítač.
- Snímač zahájí inicializační sekvenci. Modrá LED se přibližně na 2 sekundy rozsvítí, pak začnou diody střídavě blikat.Po skončení inicializace LED přestanou blikat a snímač jednou pípne jako indikaci připravenosti k provozu.



Poznámka výrobce:

Připojením snímače do příslušného portu hostitelského systému není zaručeno, že sejmutá informace bude přenesena korektně do uživatelského programu. Snímač a uživatelský program musí být nakonfigurovány pro úspěšnou komunikaci.

Instalace druhého snímače Metrologic

- 1. Vypněte hostitelský systém
- 2. Připojte zaoblený konec Kabelu VLink RS232 AUX [MPLN 57-57499-3] do zásuvky na pomocném snímači
- 3. Připojte opačný konec kabelu do AUX konektoru na snímači MS7820. Konektor je umístěn vedle konektoru rozhraní a má obdélníkový profil.

Jako pomocný snímač mohou být použity následující snímače Metrologic – MS9520, MS9540, MS7120, MS7220 nebo druhý MS7820

- 4. Připojte kabel rozhraní do konektoru na spodní straně snímače MS7820
- 5. Zapojte druhý konec kabelu do nadřízeného systému.
- 6. Připojte externí zdroj do zdrojového konektoru na kabelu rozhraní
- 7. Prověřte napětí sítě, jestli odpovídá požadovanému vstupnímu napětí zdroje
- 8. Uzavřete kryt kabelů
- 9. Zapojte síťový zdroj do síťové zásuvky
- 10. Konfigurujte snímač pro použití s příslušným rozhraním
- 11. Konfigurujte pomocný snímač podle potřeby (viz sekce O příručky MetroSelect)
- 12. zapněte nadřízený systém

Instalace druhého snímače Metrologic





Deaktivace EAS

SW1 a SW2 jsou skupiny přepínačů uvnitř kontrolního zařízení, které nastavují rozsah deaktivace. Metrologic doporučuje koncovým uživatelům nastavit *Krátký dosah*, aby snímač nesnímal mimo oblast deaktivace

Jednotka	Doporučené nastavení kontrolního zařízení	MS7820 hloubka pole doporučené nastavení	
MS7820	SW1 - 2, 3, 4, 5, 6 set to ON & SW2 - 2, 3, 4, 5, 6 set to ON	Short Range*	
Poznámka: V tomto režimu bude minimální šířka čáry 6,8 mil			



Instalace svislého stojánku

1. Vyvrtejte 4 vodicí otvory do horní plochy stolu podle obrázku



2. sestavte ohebnou tyčku a připevněte základnu ke stolu. Nasuňte kryt tyčky přes tyčku Připevněte sestavenou tyčku k základně



Instalace svislého stojánku

3. Sejměte zadní stranu snímače podle obrázku



4. Vysuňte spodní montážní desku ze snímače



Instalace svislého stojánku

5. Připevněte montážní desku na ohebnou tyčku



6. Nasuňte snímač na montážní desku na doraz



- 7. před připojením kabelů si přečtěte instrukce pro správné připojení
- 8. Vraťte zpět zadní desku snímače



Instalace stojánku na stěnu

1. Vyvrtejte 4 vodicí otvory do stěny na místě umístění podle obrázku



2. sestavte ohebnou tyčku a připevněte základnu ke stolu. Nasuňte kryt tyčky přes tyčku Připevněte sestavenou tyčku k základně



Instalace stojánku na stěnu

3. Sejměte zadní stranu snímače podle obrázku



4. Vysuňte spodní montážní desku ze snímače



Instalace stojánku na stěnu

5. Připevněte montážní desku na ohebnou tyčku



6. Nasuňte snímač na montážní desku na doraz



- 7. před připojením kabelů si přečtěte instrukce pro správné připojení
- 8. Vraťte zpět zadní desku snímače

Oblast snímání (UPC kód 100% velikost)



Pohled shora dolů



Pohled ze strany

Hloubka pole podle minimální šířky čáry (UPC kód 100% velikost)

Pohled shora



	Minimální šíře prvku čárového kódu Long Range Mode				
	А	В	С	D	E
mm	.132	.190	.264	.330	.660
mils	5.2	7.5	10.4	13.0	26.0

Hloubka pole podle minimální šířky čáry (UPC kód 100% velikost)

Pohled ze strany



	Minimální šíře prvku čárového kódu Long Range Mode				
	А	В	С	D	E
mm	.132	.190	.264	.330	.660
mils	5.2	7.5	10.4	13.0	26.0

Hloubka pole podle minimální šířky čáry (UPC kód 100% velikost)

Pohled shora



	Minimální šířka prvku čárového kódu				
	A B C				
mm	.190	.264	.330		
mils	7.5	10.4	13.0		

Hloubka pole podle minimální šířky čáry (UPC kód 100% velikost)

Pohled ze strany



	Minimální šířka prvku čárového kódu Short Range Mode				
	A B C				
mm	.190	.264	.330		
mils	7.5	10.4	13.0		

Popis indikátorů

Akustické

Při práci MS7820 používá zvukovou odezvu. Tyto zvukové signály indikují stav snímače. Existuje osm různých sad tónů (normální, 6 alternativních a vypnutá zvuková indikace). Pro změnu nastavení tónů použijte *Tlačítko TONE* nebo MetroSelect Single-Line příručka nebo MetroSet2 soubory nápovědy.

Jedno pípnutí

Po zapnuté se modrá LED rozsvítí a snímač jednou pípne. LED svítí po dobu trvání zvuku Snímač je připraven k práci.

Pokud snímač úspěšně přečte čárový kód , modrá LED blikne a snímač jednou pípne. Pokus LED neblikne a snímač nepípne , nedošlo ke správnému přečtení čárového kódu.



Dvě pípnutí

Naprogramované rozhraní neodpovídá fyzicky připojenému kabelu. Pípnutí při zapnutí nebo při pokusu sejmout čárový kód



Výstražný tón

Indikace chybového stavu . Viz seznam chyb.



Tři pípnutí – během práce

Při přechodu do programovacího režimu snímač třikrát pípne a LED dioda začne blikat. LED dioda bliká po celou dobu práce v programovacím režimu. Při ukončení programovacího režimu snímač opět třikrát pípne a LED přestane blikat

- Դ Դ Դ Դ

Tři pípnutí – při zapnutí

Indikace chybového stavu . Chyba v permanentní pamět, která obsahuje konfigurační údaje snímače. Zašlete snímač do opravy.

Popis indikátorů

Vizuální

Na horní straně snímače je umístěna modrá LED dioda. Pokud je snímač zapnutý , blikání nebo stálé světlo diody zobrazuje současný stav snímače.





LED nesvítí

Snímač není zapnutý v síti

Nebo

Snímač je v režimu úspory energie. V tomto režimu nesvítí laser ani LED dioda



LED svítí trvale

Pokud je laser aktivní, LED trvale svítí. LED zůstává svítit, po celou dobu aktivity laseru



Svítící LED zhasne

Po úspěšném sejmutí čárového kódu snímač přenáší data do nadřízeného systému. V některých režimech komunikace informuje systém snímač o úspěšném přijmutí dat. LED dioda zhasne po dobu než snímač obdrží příslušnou informaci.



LED jednou blikne

Pokud snímač úspěšně přečte čárový kód , modrá LED blikne a snímač jednou pípne. Pokus LED neblikne a snímač nepípne , nedošlo ke správnému přečtení čárového kódu.



LED periodicky bliká

Indikace programovacího režimu snímače. Blikající dioda a výstražný tón indikují chybný čárový kód sejmutý v programovacím režimu

Popis indikátorů

Chybové stavy



LED bliká a jeden výstražný tón

Chyba laserového subsystému. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu



LED bliká a dva výstražné tóny Chyba motoru. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu



Trvalý výstražný tón – LED nesvítí Chyba základní elektroniky. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu



Chyba v permanentní pamět, která obsahuje konfigurační údaje snímače. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu

Popis indikátorů

Indikační diagnostický displej

Snímač obsahuje zelený číselný indikátor, umístěný na levé straně systému zrcadel.



Číslo chyby	POPIS
0	Chyba RAM pří testu paměti RAM došlo k chybě. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu
1	Chyba programu. Software snímače hlásí chybu. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu
2	Chyba rozhraní. Po zapnutí je proveden test připojeného rozhraní. Chyba nastane pokud neodpovídají požadované signály. Zkontrolujte připojené rozhraní. Pokud chyba přetrvává, zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu
3	Chyba konfigurace. Obsah paměti neodpovídá posledně nastavené konfiguraci. Snímač přejde do základního nastavení a pokračuje v činnosti.
4	Chyba komunikace. Linka RS232 zůstává aktivní. Snímač po krátké prodlevě přejde do programového režimu
5	Chyba koprocesoru. Hlavní mikroprocesor snímače nekomunikuje s koprocesorem rozhraní. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu
6	Chyba laseru. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu
7	Chyba motoru. Zašlete snímač do opravy v autorizovaném servisu
8	Chyba váhy. Snímač nekomunikuje s připojenou váhou
9	Chyba EAS. Snímač nekomunikuje s kontrolním přístrojem EAS

Režim úspory energie

Snímač MS7820 má pět konfigurovatelných režimů úspory energie. Pro bližší informace viz. *MetroSelect* konfigurační příručka

1. Úspora blikáním laseru

Po stanoveném časovém intervalu nečinnosti snímače se laser periodicky zhasíná a rozsvěcuje. Pokud snímač rozezná čárový kód vrátí se do provozního režimu

2. Úspora vypnutím laseru (Default)

Po stanoveném časovém intervalu nečinnosti snímače laser zhasne. Motor se stále otáčí pro snížení potřebného času pro návrat snímače do provozního režimu. Snímač uvedeme do provozního režimu stiskem kteréhokoli tlačítka.

3. Úspora vypnutím laseru a motoru

Po stanoveném časovém intervalu nečinnosti snímače laser zhasne a motor se vypne. Snímač uvedeme do provozního režimu stiskem kteréhokoli tlačítka. Doba pro přechod do provozního režimu je poněkud delší, protože motor se musí roztočit do provozních otáček

4. Kombinovaný režim 1

Po stanovené době nečinnosti začne laser blikat(viz režim1) a po další době se laser i motor vypne.

Příklad

Čas pro úsporu energie nastaven na 15 minut



Do provozního režimu snímač přejde stiskem tlačítka Power Save

5. Kombinovaný režim 2

Po stanovené době nečinnosti se laser vypne (viz režim2) a po další době se vypne i motor.

Příklad

Čas pro úsporu energie nastaven na 15 minut



Do provozního režimu snímač přejde stiskem tlačítka Power Save

Panel tlačítek





Změna tónu reproduktoru

Po každém stisknutí se změní druh tónu v reproduktoru. Snímač několikrát pípne nově nastaveným tónem



Změna hlasitosti reproduktoru

Stiskem tlačítka se mění hlasitost reproduktoru nebo se reproduktor zcela vypne



Přechod do režimu úspory energie

Dlouhým (>3 sec.) stlačením tlačítka snímač přejde do režimu úspory energie.

Přechod z režimu úspory do provozního režimu Pokud je snímač v režimu úspory energie, krátkým stiskem jakéhokoli tlačítka přejde snímač do provozního režimu

Údržba

Výměnné ochranné okénko

MS7820 může jako příslušenství obsahovat vnější ochranné okénko, které slouží jako ochrana vlastního okénka snímače při práci v prašném prostředí





Vyjmutí okénka

Nasazení okénka

Denní pravidelná údržba

Snímač MS7820 nepotřebuje příliš mnoho údržby. Avšak nečistoty na snímacím okénku mohou zhoršovat čitelnost čárového kódu. Proto je nutné příležitostně okénko vyčistit, aby byl zachován vysoký pracovní výkon snímače

Následující informace jsou jen pro referenční účely. Pokud si nevíte s nějakým problémem rady, kontaktujte svého distributora Metrologic

MS7820 Řešení potíží		
Příznaky	Možná příčina	Řešení
Všechna Rozhi	raní	
LED nesvítí Motor se netočí	Snímač není připojen k síti	Prověřte síťový zdroj , přívodní kabel a správné zasunutí kabelu do snímače
LEN nesvítí , snímač pípne	Nedostatečný příkon zdroje hostitelského systému	Některé systémy nemohou dodat dostatečný proud pro provoz snímače MS7820. Použijte síťový zdroj dodaný se snímačem
3 pípnutí při zapnutí snímače	Chyba programové Non- Volatile RAM paměti	Kontaktujte svého distributora Metrologic pro provedení opravy
Nepřerušovaný výstražný tón při zapnutí	Chyba paměti RAM nebo ROM	Kontaktujte svého distributora Metrologic pro provedení opravy
Výstražný tón při	Chyba laseru	Kontaktujte svého distributora Metrologic pro provedení opravy
zápnutí – LED bliká	Chyba motoru	Kontaktujte svého distributora Metrologic pro provedení opravy
Během sejmutí se sejme čárový kód několikrát	Časový interval pro opakované sejmutí kódu je příliš krátký	Nastavte časový interval na delší čas
Snímač se zapne, ale reproduktor nepípá	Reproduktor je vypnutý, je nastavená na nulu není nastavený správný tón	Povolte reproduktor Nastavte hlasitost (tlačítko) Zvolte vhodný tón (tlačítko)

Příznaky	Možná příčina	Řešení
	Snímání použitého typu čárového kódu není povoleno	V základním nastavení je povoleno snímání UPC/EAN, Code 39, Inerleaved 2/5 Code93, Code128 a Codabar. Zkontrolujte, je-li snímání požadované typu čárového kódu povoleno
Snímač se zapne, ale nesnímá čárové kódy	Snímač je nastaven na snímání pevné délky čárového kódu a snímaný čárový kód neodpovídá nastaveným kritériím	Zkontrolujte nastavená kriteria pro čtení čárového kódu (Typický problém - u čárových kódů proměnné délky je v základním nastavení minimální délka nastavena na 4 znaky
Snímač sejme čárový kód , ale zatuhne po prvním sejmutí (LED nesvítí)	Snímač je konfigurován pro určitý dialog s počítačem, ale požadovaný signál chybí	Pokud je snímač nastaven pro dialog ACK/NAK, RTS/CTS nebo XON/XOFF zkontrolujte , je-li PC nastaven na shodný dialog
Snímač snímá čárové kódy, ale data přenesená do systému jsou nesprávná	Formát snímaných dat neodpovídá požadavkům nastaveným v systému	Zkontrolujte , odpovídá-li formát snímaných dat požadavkům systému , ujistěte se , že je snímač připojen do správného rozhraní
	Kódy jsou špatně vytištěné	
Snímač chybně snímá některé povolené typy čárových kódů povolené	Neodpovídá délka čárového kódu	Prověřte kvalitu tisku. Problém může být tisk z jehličkové tiskárny nebo vadná tisková hlava u TR tiskárny. Například zkuste výměnu barvicí pásky nebo snížení rychlosti tisku
• * • • •	Poměr čára/mezera v čárovém kódu je mimo povolenou toleranci	

Příznaky	Možná příčina	Řešení
	Čárový kód může být chybně vytištěn	Prověřte kontrolní číslo čárového kódu a prázdné okraje
Snímač chybně snímá některé povolené typy čárových kódů	Snímač není správně nastaven pro tento typ kódu	Prověřte, že je správně nastaveno čtení kontrolních číslic
povolené	Nastavení minimální délky je chybné pro tento typ čárového kódu	Nastavte správnou minimální délku kódu
Multifunkční tlačítka nepracují správně	Chybný spínač v tlačítku	Kontaktujte svého distributora Metrologic pro provedení opravy
Emulace kláves	nice	
kódy, ale nepředává žádná data	Chybné nastavení snímače	Zkontrolujte, zda je snímač nastaven na emulaci klávesnice
Snímač snímá, ale přenášená data jsou chybná	Chybné nastavení snímače	Ujistěte se, že je nastaven správný typ klávesnice, zkontrolujte nastavení Country Poznámka: pro Českou Republiku nastavit coutry = SWISS a Send numbers as keypad data
Snímač nepřenáší všechny znaky	Chybné nastavení snímače	Zvětšete časovou prodlevu mezi znaky , Zkontrolujte přenos znaku F0 break
Znaky abecedy jsou přenášeny jako malá písmena	Počítač je v režimu CAPS LOCK	Povolte detekci Caps Lock na snímači

Příznaky	Možná příčina	Řešení	
Pomocný sním	nač - všechna rozhraní		
Potíže s prací pomocného snímače		Použijte příručku k pomocnému snímači v závislosti na typu	
	Kabel [MPLN 57-57499A-3] není připojen do správného konektoru	Ujistěte se, že kabel pomocného snímače je zapojen do konektoru označeného AUX	
Pomocný snímač snímá, ale data nejsou přenášena do nadřízeného	Aux rozhraní nepracuje správně	* MS7820 musí být nastaven pro použití pomocného snímače	
systému		Pomocný snímač musí být nastaven aby přenášel správně data (vyhrazený kód 32)	
* Použijte "Auxilliary mode setup" wizard v programu MetroSet			
USB			
Snímač snímá, ale	USB port není správně nastaven	Zkontrolujte, že je snímač nastaven pro USB komunikaci	
s počítačem		Prověřte že USB port na počítači je povolen a správně nastaven	

Konektory na snímači

Snímač 8720 obsahuje 10-ti špičkové modulární konektory umístěné na zadní straně snímače

MS7820		
EAS Connector		
Pin	Function	
1	GROUND	
2	ANTENNA +	
3	ANTENNA -	
4	EAS GPIO OUT	
5	EAS GPIO IN	
6	SHIELD	

MS7820 Auxiliary Connector		
Pin	Function	
1	GROUND	
2	AUX_RxD	
3	AUX_TxD	
4	AUX_RTS	
5	AUX_CTS	
6	SCAN DATA	
7	TRIGGER	
8	SCAN ENABLE	
9	SW +5VDC (OUT)	
10	GROUND	

Konektory na snímači

HOST CONNECTOR (Multi-Interface)			
Pin	Function	Pin	Function
	RS-232		Keyboard Wedge
1	Ground	1	Ground
2	CTS / DTR	2	Tied to Pin 3 in Cable
3	RxD	3	Tied to Pin 2 in Cable
4	N/C	4	PC Data
5	N/C	5	PC Clock
6	RTS*	6	KB Clock
7	N/C	7	+5VDC PC Keyboard
8	TxD*	8	KB Data
9	Adapter Power	9	Adapter Power
10	Shield Ground	10	Shield Ground
	IBM/RS-485		USB
1	Ground	1	Ground
2	Tied to Pin 6 in Cable	2	Tied to Pin 4 in Cable
3	N/C	3	N/C
4	IBM A+	4	Tied to Pin 2 in Cable
5	IBM B-	5	N/C
6	Tied to Pin 2 in Cable	6	USB D+
7	N/C	7	+5VDC USB
8	N/C	8	USB D-
9	Adapter Power	9	Adapter Power
10	Shield Ground	10	Shield Ground

Konektory rozhraní

VLink Cable MLPN 5S-5S <i>xxx</i> -3*		
Pin	Function	
1	Shield Ground	
2	RS232 Transmit Output	
3	RS232 Receive Input	
4	N/C	
5	Power/Signal Ground	
6	Reserved	
7	CTS Input †	
8	RTS Output	
9	+5VDC	

9-Pin D-Type Conn.

xxx* specifies connection to the host

USB Type A, VLink Cable		
MLPN 5S-5S235-3		
Pin	Function	
1	+5VDC	
2	D-	
3	D+	
4	Ground	

USB Direct 12V (Type A) Locking MLPN 5S-5S213-N-3		
Pin	Function	
1	+5VDC	
2	D-	
3	D+	
4	Ground	
5	Ground	
6	+12VDC	
7-8	N/C	

VLink, RS232 AUX Cable		
	MLPN 57-57499-N-3	
Pin	Function	
1	Ground	
2	RS232 Transmit Output	
3	RS232 Receive Input	
4	RTS Output	
5	CTS Input	
6-10	N/C	

USB Type A

8	
1	

USB Type A. Locking

10-pin Modular Plug

Konektory rozhraní

VLi	nk, Keyboard Wedge MLPN 54-54002	
Pin	Function	
1	Keyboard Clock	4028,05
2	Keyboard Data	
3	No Connect	
4	Power Ground	5 Din DIN Eemale
5	+5 Volts DC	3-Fill Dilly, i elitale
Pin	Function	
1	Keyboard Data	
2	No Connect	
3	Power Ground	
4	+5 Volts DC	
5	PC Clock	6-PIN DIN, Male
6	No Connect	

Metrologic dodává kabel s 5kolíkovým DIN konektorem na jedné a 6ti kolíkovým MiniDin PS2 konektorem na druhé straně. Dále se dodává adapter kabel a podle požadovaného připojení se zapojí buď na jednu nebo na druhou stranu připojovacího kabelu

Keyboard Wedge Adapter Cable		
Pin	Function	
1	PC Clock	5020 04
2	PC Data	(3 ⁰ ⁰ 1)
3	No Connect	
4	Power Ground	5-Pin DIN Male
5	+5 Volts DC	
Pin	Function	
1	Keyboard Data	
2	No Connect	$\left(\begin{array}{c} z_{1} \\ 0 \end{array} \right)$
3	Power Ground	
4	+5 Volts DC	6 nin Mini DINI Formala
5	Keyboard Clock	o-pin Mini Din, Female
6	No Connect	